Manual de instrucciones — Foco solar LED

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL MONTAJE Y LA INSTALACIÓN.

PRIMER USO: Retire la película protectora del panel solar antes de utilizar el producto por primera vez.

CARGA Y FUNCIONAMIENTO:

1. Cargue el producto solar colocándolo bajo la luz solar directa durante al menos 8 horas.
2. Pulse una vez el botón ON/OFF: la luz se encenderá en el nivel “ALTO” (más brillante). Pulse de nuevo el botón y la luz pasará al nivel “BAJO” (más tenue). Pulse el botón por tercera vez para apagar la luz.
3. Tiempo de iluminación después de una carga completa: aproximadamente 5-6 horas en el nivel “ALTO” y 9-12 horas en el nivel “BAJO”.

IMPORTANTE:

1. Instale el producto solar en un lugar donde pueda recibir luz solar directa.
2. Para obtener un mayor tiempo de iluminación, pulse el interruptor ON/OFF 2 veces para que la luz permanezca en el nivel “BAJO”.
3. Seleccione por la noche una ubicación exterior alejada de otras fuentes de luz, como farolas. Otras luces pueden hacer que el producto no se encienda automáticamente por la noche.
4. La duración de la iluminación depende del nivel de exposición del producto solar a la luz solar, de la ubicación geográfica, de las condiciones meteorológicas y de las horas de luz diurna.

MANTENIMIENTO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

1. Mantenga limpio el panel solar. Si la luz no se enciende cuando el producto es nuevo, deje el panel solar bajo la luz solar directa durante un tiempo para cargar la luz y vuelva a probarla (pruébela en un lugar oscuro).
2. Si el producto solar no se enciende después de aproximadamente 1,5 años de uso, sustituya las baterías recargables, ya que pueden estar debilitadas o desgastadas. (Debe utilizarse 1 batería 18650# de 3,7 V (diseño Cusp), de litio o de tipo equivalente recomendado).
3. Tenga precaución al sustituir las baterías. Abra la tapa de la batería para sustituir la batería antigua por una nueva. La batería debe reciclarse o eliminarse correctamente. No tire las baterías al fuego ni a la basura. Póngase en contacto con el centro de reciclaje de su localidad para saber cómo desecharlas correctamente.

Garantía

Ofrecemos a todos nuestros clientes una garantía de 18 meses desde la fecha de compra original. Si el dispositivo falla debido a defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico para iniciar una reclamación de garantía. Le indicaremos cómo devolver el producto o realizar su reparación/sustitución.





