

INSTRUCCIONES DE USO C2220RGB

Active y desactive la cinta con el botón  del mando a distancia.

Seleccione el color al pulsar el botón que coincide con el color deseado.

Observación: Utilice las teclas DIY para crear su propio color. Para más información, véase a continuación.

Aumente o disminuya la intensidad de la cinta con los botones 

EFFECTOS

1.- Seleccione un efecto al pulsar el botón correspondiente: **Auto**, **Flash**, **Jump3** (cambio de color, 3 colores), **Jump7** (cambio de color, 7 colores), **Fade3** (transición de colores, 3 colores), **Fade7** (transición de colores, 7 colores).

2.- Para aumentar la velocidad de los efectos, pulse **Quick**. Para disminuir la velocidad, pulse **Slow**.

3.- Para hacer una pausa, pulse la tecla . Vuelva a pulsar la tecla para iniciar el efecto de nuevo.

Crear sus propios colores

Utilice las teclas DIY1-6 para crear y almacenar hasta 6 colores propios. La cinta con LED seleccionará su propio color al pulsar la tecla DIV. Si quiere almacenar un color utilizando, por ejemplo, el botón DIY1:

1. Pulse DIY1.
 2. Utilice las teclas de colores  y  para mezclar su propio color.
 3. Vuelva a pulsar DIY1 para almacenar el color. La cinta de LEDs parpadea una vez si el color ha sido almacenado correctamente
-