



Introduzca el tubo roscado en el soporte de la lámpara. Saque los cables e introdúzcalos hacia la parte de atrás del soporte



Atornille la tuerca y la arandela de presión para sujetar el portalámparas a la base del aplique.





Enrosque la arandela de plástico en el portalámparas para sujetar así la jaula a uno de los portalámparas.

Puede esperar a instalar el otro portalámparas después de enroscar la bombilla para así evitar sacarlo.

Monte el soporte de pared según esta fotografía. Desplace los tornillos para que coincidan con los orificios de la base del aplique. Atornille el soporte a la pared por medio de los tornillos y tacos suministrados.



Sujete la base del aplique a su pared por medio de las tuercas ciegas.