

VENTILADOR LED SLIM 36W 3CCT CON CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



*Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.
Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time.
Leia estas instruções cuidadosamente antes de instalar ou utilizar o aparelho pela primeira vez.*





1.- INTRODUCCIÓN

- La garantía del aparato no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones. Las instrucciones deben conservarse para futuras referencias. Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- La instalación o reparación del ventilador, debe ser realizada por un instalador electricista cualificado.
- Este aparato no es un juguete. El mando a distancia debe ser manejado sólo por adultos o por niños bajo supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del ventilador coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de iniciar la instalación del ventilador.
- Este aparato está destinado a ser instalado en superficie de forma fija. El circuito de alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm.
- El uso de este ventilador está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- Al instalar el ventilador, asegúrese de que quede correctamente anclado al techo.
- Asegúrese de que no hay objetos cerca del ventilador obstruyendo su normal funcionamiento.
- El ventilador debe quedar instalado dejando una altura libre mínima de 2,3 metros hasta el suelo.
- Durante la limpieza del ventilador, no utilice ninguna sustancia química en el ventilador para evitar daños o cambio de color en el material plástico.
- Este ventilador es sólo para uso doméstico. No lo utilice nunca en ningún entorno comercial o industrial.
- Desconecte el circuito de alimentación eléctrica del ventilador en el cuadro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación, mantenimiento o si se quiere dejar fuera de servicio.
- El ventilador consta de dos barras de distinta longitud, permitiendo la instalación a dos alturas.
- Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

2.- INSTALACIÓN


La instalación del ventilador debe ser realizada por un instalador electricista cualificado.
Desconecte el circuito de alimentación en el cuadro eléctrico antes de iniciar la instalación eléctrica del ventilador.

2.1- PARTES PRINCIPALES



2.2- DIMENSIONES

La distancia al techo queda definida por la barra de colgar que se escoge durante la instalación.





2.3- INSTALACIÓN DE SOPORTE DE FIJACIÓN A TECHO

El ventilador viene con accesorios para su instalación en techos de hormigón. Si el techo donde va a realizar su instalación es de otro material, deberá utilizar los tornillos adecuados para dicho material.

Si el techo es de madera, utilice 4 tornillos para madera y fije firmemente el soporte de colgar (fig.1).

Si el techo es de hormigón, utilice 2 tornillos con los tacos expansores, para fijar firmemente el soporte de colgar (fig.2).




2.4- CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de iniciar las conexiones eléctricas, asegúrese de que el circuito de alimentación está desconectado en el cuadro eléctrico.

En total salen 4 grupos de cables de colores del transformador:

- Amarillo, Gris, Blanco con conector pequeño, para lámpara.
- Rojo, Negro, Blanco con conector grande, para motor.
- Blanco/Negro- conexión a red eléctrica.
- Cable blanco con cinta azul para antena receptora de señal del mando a distancia.



En primer lugar, conecte las clavijas correspondientes al motor y a la lámpara LED. Por último, conecte la alimentación eléctrica.


Todas las conexiones deben quedar firmes, para asegurar el correcto funcionamiento.

3.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este ventilador está diseñado para un uso doméstico.

Todas las funciones del ventilador se controlan por el mando de control remoto. Antes de poder utilizarlo por primera vez, debe colocar las pilas que se incluyen en el paquete (2 pilas AAA).

3.1 - CONTROL Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA



3.2- EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Cada ventilador viene emparejado de fábrica con su mando a distancia. En caso de querer emparejar el mando con otro ventilador distinto, se debe seguir el siguiente procedimiento:

Para emparejar el mando de control remoto con el ventilador, conecte la alimentación del ventilador y, en los primeros 30 segundos, presione el botón "PAIR CODE" durante 5 segundos en el mando de control remoto.

Al escuchar un sonido largo "beep" se confirma que el emparejamiento se ha producido con éxito y ya puede utilizar el ventilador con normalidad. Ya no será necesario volver a realizar el emparejamiento, a menos que cambie el mando de control remoto o el receptor en el ventilador.

Si el control remoto no actúa sobre el ventilador realice las siguientes verificaciones:

1. Pruebe acercar el mando de control remoto al ventilador. Es posible que el mando de control remoto esté situado a mayor distancia de la que puede comunicarse con su ventilador.
2. Verifique que las pilas del mando están colocadas correctamente.
3. Verifique que las mismas están cargadas. Si el indicador LED parpadea indicando un bajo voltaje en las pilas, reemplácelas. Un bajo voltaje en las pilas, afecta la intensidad de la señal que emite el mando y ocasiona fallo de comunicación.
4. Si existen otros mandos de control remoto similares y activos en las cercanías del ventilador, pueden afectar la comunicación entre el mando y el receptor en su ventilador.

4.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de proceder con la limpieza o mantenimiento del ventilador, desconecte el circuito de alimentación del ventilador en el cuadro eléctrico.

Para limpiar el ventilador, quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco. No enjuague ni rocíe nunca el ventilador. Para evitar decoloraciones o deformaciones del material, no utilice nunca productos de limpieza agresivos o corrosivos.

No es necesario engrasar el ventilador. El motor contiene rodamientos de bolas sellados y lubricados. Se recomienda al usuario que se ponga en contacto con el proveedor del ventilador para realizar una

revisión periódica del sistema de suspensión del ventilador al menos una vez cada dos años.

Cualquier intervención de reparación del ventilador, debe ser realizada por un instalador electricista cualificado.

Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Compruebe las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las aspas 2 veces al año. Asegúrese de que están todos bien sujetos (no es necesario desmontar todo el ventilador del techo).

Si va a dejar sin uso el ventilador por una temporada, retire las pilas del mando de control remoto y guárdelas protegidas, en un lugar fresco y seco, que no pueda estar sometido a temperaturas extremas de calor o frío.



Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada. Retire las pilas del mando de control remoto y deposítelas en un punto de recogida de pilas y baterías, para su adecuada gestión.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.