


Como conectar varias tiras led

Utilizando el controlador C212RGB



Tecla del mando	Detalles	
	ON/OFF	Encender/apagar el controlador
	Ajuste brillo/ velocidad	Incrementa/reduce el brillo cuando está en modo estático. Incrementa/reduce la velocidad cuando se encuentra en modo dinámico.
	Color en modo estático	Selección de colores.
	DIY (ajuste personalizado)	Presionar la tecla de cada color para incrementar/reducir la gama de éste.
	DIY (guardado)	Presione la tecla DIY en la que quiera memorizar la configuración creada previamente.
	Color blanco	Selecciona el color blanco
	Salto 3 colores	Salto rojo, verde, azul.
	Salto 7 colores	Salto rojo, verde, azul, amarillo, cian, púrpura y blanco.
	Fundido 3 colores	Fundido rojo, verde, azul
	Fundido 7 colores	Fundido rojo, verde, azul, amarillo, cian, púrpura y blanco.